



HÁZTARTÁSI CENTRIFUGA

407.6

KEDVES VÁSÁRLÓNK!

Kérjük, hogy a Kezelési és Karbantartási utasításokat figyelmesen olvassa el, és pontosan tartsa be.



FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

- A nem megfelelő üzembe helyezés és használat személyek és állatok sérülését vonhatja maga után, illetve anyagi kárt okozhat. Ezekért a gyártó felelősséget nem vállal.
- A készüléket gyermekek 8 éves kortól használhatják. Az olyan személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból adódó veszélyeket.
- Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A készülék tisztítását gyermekek csak felügyelet mellett végezhetik.
- A gépkönyvben feltüntetett, a készüléken, a felhasználó által elvégezhető karbantartáson kívül bármilyen műveletet képesített szakembernek kell elvégeznie.
- Javítás, karbantartás vagy tisztítás előtt a készüléket feszültségmentesíteni kell.
- A készülék tisztítása száraz vagy nedves ruhával történhet, tisztítás céljából a készülékbe vizet önteni tilos!

- A burkolatot kizárólag szakember távolíthatja el, ennek figyelmen kívül hagyása áramütéshez vagy más veszélyhez vezethet.
- A készülék II. érintésvédelmi osztályú, földelni, nullázni tilos!
- Ha a hálózati csatlakozóvezeték megsérül, akkor a veszélyek kiküszöbölése céljából a cserét csak a gyártóval, szervizével vagy más, hasonlóan szakképzett személlyel szabad elvégeztetni. A csatlakozóvezeték házilagos meghosszabbítása, toldása, a csatlakozódugó házilagos cseréje életveszélyt jelenthet!
- A készülék csak vízszintes padozaton üzemeltethető - szőnyegen vagy egyéb nem sík felületen működtetni tilos!
- A készüléket felügyelet nélkül működtetni tilos!
- Benzinben vagy más gyúlékony, ill. robbanásveszélyes folyadékban mosott ruhát a készülékbe helyezni tilos!
- A készüléket erősen párás helyen tárolni és működtetni nem szabad!
- Ha a készülék-bármilyen gyengén is villamosan ráz, vagy rendellenes zörgő hangot ad, azonnal kapcsoljuk ki, és dugóját húzzuk ki a dugaszoló-aljzatból. Újra használni ilyen

esetben csak villamos szakemberrel által elvégzett ellenőrzés után szabad.

- Amennyiben a gép erős lengését tapasztaljuk, azt mindenkor az egyenetlenül berakott ruhanemű okozza. Ilyenkor a készüléket állítsuk le, és a ruhaneműt gondosan rendezzük át.

- Ha a ruhanemű – helytelen berakás miatt – a dobból kicsapódna, a készüléket azonnal kapcsoljuk ki és feszültségmentesítsük, majd a kicsapódott ruhát szedjük ki.

- Ha ruha kerül a kicsapató dob mellé, vagy a kifolyónyílás más okból eltömődne, a gépet azonnal ki kell kapcsolni, dugóját a dugaszolóaljzatból ki kell húzni, és a ruhát, ill. az eltömődést csak ezután szabad a készülékből eltávolítani.



SZERVIZ

Rendszeres ellenőrzés céljából, vagy a készülék meghibásodása esetén a hivatalos HAJDU szerviz partnerekhez kell fordulnia, melyek névsorát a készülékhez mellékelt Szervizjegyzék tartalmazza.

A vevőszolgálatunk elérhetősége:

Tel.: +36 52 582-787

E-mail: vevoszolgalat@hajdurt.hu




KÖRNYEZETVÉDELMI ÓVINTÉZKEDÉS

Tájékoztatjuk, hogy az Ön által megvásárolt termék – életciklusa után – bomlási tulajdonságaival a környezetet, elsősorban a talajt és a talajvizet károsíthatja, mivel olyan alkatrészeket is tartalmaz (pl. vezetékek, kondenzátor), melyek miatt az elhasznált termék veszélyes hulladéknak minősül. Kérjük, hogy az elhasznált terméket ne a kommunális hulladék közé tegye, hanem juttassa el elektromos berendezések hulladékának begyűjtésével foglalkozó céghez vagy a gyártóhoz, hogy az elhasznált termék szakszerű kezelésével, újrahasznosításával közösen segítsük elő a környezet megóvását.

HOGYAN CENTRIFUGÁLJUNK?

A használaton kívüli állapotban a gép csatlakozó dugóját ne hagyjuk bedugva a konnektorba. Célszerű ilyenkor a gép fedelét kinyitni, és a csatlakozóvezetéket összetekerve a dobba téve tartani. A centrifugálás megkezdése előtt a vezetéket a dobból ki kell venni. Ha az nedves, akkor előbb le kell törölni, és csak ezután szabad a csatlakozódugót a dugaszolóaljzatba bedugni.

Ezután célszerű a gépet először üresen kipróbálni. Ehhez a fedelet le kell csukni, ekkor a motor forogni kezd és a kellő fordulat elérése után enyhe szirénázó hangot ad. Ha mindent rendben lévőnek találunk, akkor a gépet a következőképpen kell kikapcsolni:



1. ábra

Nyissa fel a készülék fedelét az 1. ábrán látható módon! a hüvelykujját helyezze rá a fedélkereten kialakított, nyitást megkönnyítő támasztó bordára (1), majd a mutatóujjával nyomja meg 2-es jelű gombot! Ezt követően a készülék fedele kb. 8-10 mm-re felnyílik és hallható módon pár másodperc múlva a dob megáll. Ekkor enyhén nyomja meg a 3-as jelű fedelet, mely így automatikusan függőleges

helyzetig felnyílik! A fedél egyaránt működteti a kapcsolót és a motorra szerelt féket.

Miután meggyőződünk a készülék üzemképességéről, helyezzünk a kifolyó csomok alá 3-5 literes, lehetőleg műanyag edényt.

A kicsapató dobot gondosan töltsük meg ruhával úgy, hogy a nagyobb és a túl kicsi ruhadarabok alulra kerüljenek.

BEHELVEZÉS ELŐTT NE CSAVARJUK KI A RUHÁT, MERT EZ MEGNEHEZÍTI AZ EGYENLETES ELHELYEZKEDÉST!

A kicsapató dobot a felső peremétől 4-6 cm távolsáig töltsük meg csomósan, tehát nem összehajtogatott, vagy összecsavart ruhával. Ezután a ruhaneműt nyomkodjuk le és igazítsuk el egyenletesen a dobban.

Ha csak kevés ruhaneműt centrifugálunk, akkor ezt a terület mentén kell elhelyezni. Fél, vagy negyed töltettel való üzemeltetés a készüléknek nem kedvező.

A KÉSZÜLÉK KÖZEL TELJES TÖLTETTEL ÜZEMEL A LEGKEDVEZŐBBEN, EZÉRT, HA CSAK LEHET, ÍGY HASZNÁLJUK.

A dob megtöltése után, miután lezártuk a fedelet, a dob forgása megindul, és a kifolyócsomokon a víz bő sugárban ömlik. 3-5 perc után, amikor a kifolyó víz mennyisége minimálisra csökken vagy a vízfolyás megszűnik, a fedél

1. ábra szerinti felnyitásával kapcsolja ki a készüléket! a ruhát csak a készülék teljes leállása után szedje ki! A munka befejezése után (célszerűen még az utolsó ruhatöltet kivétele előtt) a hálózati csatlakozóvezeték dugóját húzzuk ki a dugaszolóaljzatból. Mindig a dugót kell megfogni és soha nem a vezetékét! Célszerű a dugó kihúzása közben a másik kezünkkel a dugaszolóaljzatot a falhoz szorítani.

A kifolyó felé kissé megdöntve a készüléket - a még bennmaradt vizet csorgassuk ki. A készüléket tiszta ruhával töröljük szárazra. Az esetleges szennyeződések eltávolításához ne használjunk durva, szemcsés tisztítószert. A gépet célszerű nyitott fedéllel tárolni és a csatlakozóvezetékét összetekerve a dobba helyezni. Tájékoztatásul közöljük az egyes ruhaféleségek átlagos. száraz, tömegét:

Lepedő	0,4-0,5 kg
Paplan vagy párnahuzat	0,7-0,9 kg
Pizsama	0,5-0,55 kg
Férfiing	0,2-0,3 kg
Pelenka	0,05 kg
Törölköző	0,15-0,25
Munkaruha	0,5-0,6 kg

FIGYELEM!

A gép üzeme szakaszos, 5x5 perces centrifugálás, minimum 4-4 perces szünetekkel. Ezen előírás azt jelenti, hogy rendeltetésszerű terheléssel (a meghatározott tömegű ruhatöltettel) a centrifugálási idő legfeljebb 5 perc lehet, utána a készüléket ki kell kapcsolni, és legalább 4 perc szünet után kapcsolható be ismét. A centrifugálási ciklust ötször lehet megismételni.

Ha bekapcsoláskor a gép nem indul, győződjék meg arról, hogy van-e a hálózatban feszültség. Ha van, akkor a készülék belső szerkezete, vagy a csatlakozóvezeték hibás. Az időben felfedezett hiba azonnali kijavíttatása az Ön érdeke. Ne javítsa a gépet házilag, mert villamos biztonsági szempontból javítása után ellenőrzés szükséges. Ha a centrifuga nehezen, vagy egyáltalán nem fékez a fékbetét megkopott, a hibát szakemberrel kell javíttatni.

MŰSZAKI ADATOK

A GYÁRTMÁNY	Megnevezése	Háztartási centrifuga
	Típusa	407.6
NÉVLEGES VILLAMOS JELLEMZŐK	Feszültség	230V 50 Hz
	A készülék felvett teljesítménye	150 W
	A motor fordulatszáma	1400/perc
MECHANIKAI JELLEMZŐK	A dob fordulatszáma	1400/perc
	A dob forgásiránya	jobb
	A gép tömege	9,5 kg
	A gép befoglaló méretei mm	Ø 346x553
HASZNÁLATI JELLEMZŐK	Centrifugálható száraz ruha tömege	2 kg
	Víztelenítési képesség	Visszamaradó víz/1 kg száraz ruha: 0,75 kg
	Zajtelszín szint	LWA 58 dB
	Üzem mód	Szakaszos rövid üzemű 5x5 perc üzem, 4x4 perc szünettel
	Csatlakozóvezeték hossza	3 m
BIZTONSÁG- TECHNIKAI JELLEMZŐK	Alkalmazott érintésvédelem	II. ÉV osztály
	Vizsgálati tanúsítás	CE
	A termékre vonatkozó fontosabb előírások: MSZ EN 60335-2-4; MSZ EN 60335-1	
Raktározási és Szállítási követelmények	MSZ IEC 721-3-1 IE 12 MSZ IEC 721-3-2 IE 22	